

Sygnalizator zbiorczy "S9"



Sygnalizator zbiorczy dostarcza informacje i sygnalizuje stany alarmowe całej instalacji gazów medycznych, o ciśnieniach na każdej skrzynce zaworowo-informacyjnej, o parametrach pracy agregatu próżniowego "HGM VAC", o ciśnieniach w rozprężalniach butlowych, praktycznie o każdym urządzeniu podłączonym do sieci monitoringu HGM przez BMS, przez MODBUS RTU, sieć LAN lub WIFI.

Możliwość rejestracji stanu ciśnień, przytłuw, np. w formie wykresów.

Każdy sygnalizator zbiorczy jest programowany indywidualnie, w zależności od ilości urządzeń do monitorowania oraz potrzeb klienta.

Dzięki wykorzystaniu 7-calowego antyrefleksyjnego dotykowego ekranu LCD HQ, wyświetlane informacje są czytelne i wyraźne, a obsługa sygnalizatora jest bardzo prosta i intuicyjna.

Komunikacja odbywa się za pomocą przewodu UTP/FTP z wtyczką typu RJ-45.

System sygnalizacji wyposażony jest w moduł SMS (opcjonalnie), dzięki któremu możemy otrzymać bezpośrednio na telefon komórkowy (do 3 numerów) informacje o stanach alarmowych w momencie ich wystąpienia.

Dowolna konfiguracja progów alarmowych przez klienta.